

# Contrepoids

## AUGMENTEZ LA STABILITÉ DE VOTRE TRACTEUR

- Montage et démontage simples et rapides.
- Accroît la stabilité et améliore la répartition du poids.
- Abaisse le centre de gravité, réduit la charge sur les roues et l'essieu avant.

CONTREPOIDS	800	1200
Poids, kg	186	212
Poids, kg	800	1200

